Mode d'emploi Kanger T2 clearomizer : Taklope

Mode d'emploi kit Kanger T2 - Taklope

.

Le **Kit Kanger T2** est une **cigarette electronique** composée d'un **clearomizer** transparent de 2.4ml.
L'avantage d'un clearomizer comme le Kanger T2 est la facilité d'utilisation par rapport à un système classique (atomiseur + cartouche), mais aussi plus fiable et moins sujet aux fuites.

Une cigarette électronique dotée d'un système "2en1" : Le **cartomiseur** est un système 2 en 1, il remplace à la fois la **cart**ouche et l'at**omiseur**. Le clearomizer est un cartomiseur transparent, dans lequel il est possible de voir la quantité de e-liquide restante.

Kit Kanger T2 Taklope avec mèches extra longues

Le **Kanger T2** est un clearomizer avec une résistance placée sur le haut, du côté de la bouche qui est facilement remplaçable. Le **Kanger T2** fait partie de la famille des « coil cheangeable », vous pourrez donc seulement changer la résistance tout en gardant le même Tank (réservoir).

Principe d'alimentation du Kanger T2 : Le mouvement naturel de vapotage, permet aux 2 mèches de la résistance d'être continuellement imbibées. Nous vous conseillons de le vapoter à la plat (votre cigarette à l'horizontal) et de le laisser si possible couché lorsque vous ne vous en servez pas.

Batterie Kanger TK

Verrouillage, déverrouillage de la batterie

La fonction de sécurité vous permet de mettre la batterie sous et hors tension pour éviter une activation accidentelle de la batterie (dans une poche ou un sac par exemple).

Pas défaut, les batteries vous sont livrées verrouillées :

- **Pour activer la batterie :** vous devez appuyer 5 fois consécutivement sur le bouton la batterie en moins de 2 secondes.
- **Pour désactiver la batterie** : répétez l'opération.

La Led clignotera 3 fois pour confirmer son verrouillage ou son déverrouillage.

Chargeur Fast USB

Chargement de la batterie

Les batteries neuves sont chargées la majeure partie du temps à la moitié, voir au 3/4. Elles sont directement utilisables.

Lorsque les batteries Kanger TK sont déchargées, la LED située sur le bouton de la batterie (aussi parfois appelé le "switch") clignotera à plusieurs reprises.

Pour charger la batterie, vissez sans forcer le chargeur USB directement sur la batterie à la place de votre Kanger T2.

Il faut compter environ 2-3 heures pour recharger une batterie Kanger TK 650 mAh en USB ou en utilisant l'adaptateur fourni avec votre coffret.

- Lorsque le voyant situé sur le chargeur USB est rouge, la batterie est en charge.
- Lorsque ce même voyant éclaire vert en continu, votre batterie est complètement chargée.

Durée de vie de votre batterie Kanger TK

La batterie Kanger TK utilise une chimie Lithium-ion (comme sur les téléphones portables), elles n'ont pas d' "effet mémoire" comme on peut l'entendre parfois. Notez cependant qu'une recharge, quand bien même votre batterie ne serait déchargée que de moitié, compte pour un cycle de recharge complet.
En moyenne la durée de vie d'une batterie Kanger TK est de l'ordre de 200 à 300 cycles.

Comment «vapoter » avec mon kit Kanger T2 Taklope ?

La cigarette électronique ne se « fume » pas comme une cigarette classique.

Vous devez appuyer sur le bouton de la batterie lorsque vous prenez une bouffée puis relâcher ce dernier lorsque vous avez terminé.
Pour obtenir une pleine satisfaction de votre matériel et le meilleur rendu possible, il est conseillé de « tirer » moins fort et plus longtemps que sur une cigarette classique.
Il est aussi conseillé d'espacer ses bouffées de quelques secondes en aspirant avec votre cigarette à l'horizontal : l'objectif est que le liquide soit un maximum en contact avec le haut des mèches.

Précautions d'usage

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le plot de contact de votre batterie (partie centrale du pas de vis) à l'aide d'un papier absorbant sec. Du e-liquide peut parfois être en contact avec cette pièce et oxyder légèrement le contact. Faites de même avec le plot de contact du chargeur USB.

Chargement

Rechargez votre batterie Kanger TK uniquement avec le chargeur prévu à cet effet dans un espace dégagé, ventilé et sec. De plus, évitez de recharger votre batterie en votre absence ou pendant votre sommeil.

Clearomizer Kanger T2

Remplissage de votre Kanger T2 (première utilisation)

Veillez à toujours avoir du e-liquide dans votre clearomizer Kanger T2 lors de son utilisation, au risque de l'endommager prématurément.

Vérifiez bien lors de chaque remplissage que votre résistance est bien vissée. En effet, il arrive parfois qu'en dévissant le tip (i.e l'embout buccal), la résistance se dévisse légèrement. Cela risquerait de causer des fuites ou empêcher le contact.

- 1/ Dévisser le tip (i.e. le bec par lequel vous vapotez).
- 2/ Inclinez le Kanger T2 à 45° et remplissez en e-liquide en le faisant couler le long de la paroi interne. Ne le versez pas directement dans le tube métallique du milieu. C'est par ici que la vapeur que vous inhalez remonte.
- 3/ Revissez le tip sans trop serrer.
- 4/ Lors du premier remplissage, attendez 10 minutes avant d'utiliser le Kanger T2 en posant votre cigarette à l'horizontal.

Remplissages suivants

Votre cigarette électronique doit toujours être alimentée en e-liquide. Vous devez toujours remplir votre réservoir avant que celui-ci ne soit vide. Sans e-liquide, la durée de vie de votre Kanger T2 risquerait d'être grandement diminuée.

Résistances Kanger T2

Quand changer la résistance de mon Kanger T2 ?

Lorsque les saveurs vous paraissent insuffisamment restituées ou si votre Kanger T2 ne fournit plus de vapeur, il sera temps de la remplacer. La durée de vie d'une résistance Kanger T2 est d'environ 10/15 remplissages complet en e-liquide.

Les Kanger T2 sont démontables. Tant que votre corps est en bon état, vous pouvez uniquement changer la résistance située à l'intérieur.

Comment changer la résistance de mon Kanger T2 ?

- 1/ Dévisser le tip (i.e. le bec par lequel vous vapotez).
- 2/ Pincer et dévisser la partie en silicone située en haut de la colonne métallique et comportant les mèches.
- 3/ Revisser une résistance Kanger T2 neuve de la même façon que vous avez enlevé l'ancienne.

- 4/ Pousser les mèches à l’intérieur (sans les abîmer) du réservoir en faisant attention qu’elles ne se prennent pas dans le pas de vis du tip.
- 5/ Revisser le tip.

Comment changer de saveur dans mon Kanger T2 ?

Si vous souhaitez changer de saveur, il vous est possible au préalable de passer le Kanger T2 sous l'eau SANS LA RÉSISTANCE ! Laissez le sécher TOTALEMENT avant de le réutiliser en le dotant d'une nouvelle résistance et de le remplir d'un e-liquide ayant une autre saveur.